



Инструкция Арт. 5588-612

3+

Благодарим вас за приобретение нашей продукции. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

Игрушка может отличаться от изображения на коробке.



Установка батареек

<p>Вкл/выкл</p> <p>В пульте управления используются 2 батарейки типа AA (входят в комплект)</p>	<p>Вкл/выкл</p> <p>В пульте управления используются 2 батарейки типа AA (не входят в комплект)</p>
<p>В машине используется аккумулятор 4.8V (входит в комплект)</p> <p>Элементы питания входят в комплект <input type="checkbox"/></p>	<p>В машине используется 4 батарейки типа AA (не входят в комплект)</p> <p>Элементы питания не входят в комплект <input checked="" type="checkbox"/></p>

Пульт управления

<p>Вперед</p>	<p>Назад</p>	<p>Поворот на 360°</p>	<p>Переворот/ трансформация</p>
---------------	--------------	------------------------	---------------------------------

Управление машиной

<p>1</p> <p>Вперед</p>	<p>2</p> <p>Назад</p>
<p>3</p> <p>Поворот на 360°</p>	<p>4</p> <p>Переворот/ трансформация</p>

1. Упаковывать сломанную батарею в пластик запрещено.
2. После включения устройства не перемещайте и не вытаскивайте батарею.
3. Не перегружайте батарею и не воздействуйте на нее физической силой.
4. Использовать протекшую, вздувшуюся, окислившуюся батарею строго запрещено.
5. Детям необходимо пользоваться батареей только под присмотром взрослых.
6. Не храните батареи около огня, воды. Не используйте батарею в дождь, не помещайте батарею в микроволновую печь или под пресс.
7. Не используйте спирт для очистки батарей.
8. Хранить при комнатной температуре, в сухом и темном месте.
9. Пожалуйста, вынимайте батарейки из устройства, когда не используете его.
10. Пожалуйста, выбрасывайте батарейки в специально отведенные для этого контейнеры.