

ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и эксплуатации
детского автомобиля

на радиоуправлении

HL328



Для более эффективной защиты Вашего ребенка
перед началом использования автомобиля внимательно
ознакомьтесь с инструкцией и следуйте ей.
Сохраните инструкцию для ее дальнейшего использования.

Важно!!!

Перед первым использованием необходимо заряжать аккумулятор на протяжении 12 часов.

Заряжайте аккумулятор после каждого использования автомобиля.

Заряжайте аккумулятор минимум 1 раз в месяц, если автомобиль длительно не используется.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРА И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:

- Используйте только аккумулятор и зарядное устройство, прилагаемые к вашему автомобилю. НИКОГДА не заменяйте аккумулятор или зарядное устройство другой торговой маркой. Использование другой батареи или зарядного устройства может привести к пожару или взрыву.
- Не используйте аккумулятор или зарядное устройство для любого другого изделия. Может произойти перегрев, пожар или взрыв.
- НИКОГДА не модифицируйте систему электрических цепей. Вмешательство в электрическую систему может привести к поражению электрическим током, пожару или взрыву, а также может привести к необратимому повреждению системы.
- Не допускайте прямого контакта между клеммами батареи. Может произойти пожар или взрыв.
- Не допускайте попадания жидкости на аккумулятор или его компоненты.
- Взрывоопасные газы образуются во время зарядки. Не заряжайте вблизи источников тепла или легковоспламеняющихся материалов. Заряжайте аккумулятор ТОЛЬКО в хорошо проветриваемом помещении.
- НИКОГДА не поднимайте аккумулятор за провода или зарядное устройство. Повреждение аккумулятора может привести к возгоранию.
- Заряжайте аккумулятор ТОЛЬКО в сухом месте.
- Столбы аккумуляторных батарей, клеммы и сопутствующие аксессуары содержат свинец и свинцовые соединения, химические вещества, известные в штате Калифорния как вызывающие рак и репродуктивный вред. Мойте руки после обработки.
- Не открывайте аккумулятор. Аккумулятор содержит свинцовую кислоту и другие токсичные и едкие материалы.
- Не открывайте зарядное устройство. Открытая проводка и цепь внутри корпуса могут привести к поражению электрическим током. Не роняйте аккумулятор. Это может привести к необратимому повреждению аккумулятора или серьезным травмам.
- Перед зарядкой аккумулятора проверьте его на износ или повреждение аккумулятора, зарядного устройства, шнура питания и разъемов. НЕ заряжайте аккумулятор, если произошло повреждение деталей.
- Не допускайте полного разряда аккумулятора. Подзаряжайте аккумулятор после каждого использования или один раз в месяц, если он не используется регулярно.
- Не заряжайте аккумулятор в перевернутом положении.
- Всегда закрепляйте аккумулятор с помощью кронштейна. Аккумулятор не должен выпасть и травмировать ребенка, если автомобиль опрокинется.

ЗАРЯДКА


Перед первым использованием необходимо заряжать аккумулятор на протяжении 12 часов.

1. Откройте порт зарядного устройства (разъем находится на приборной панели)
2. Вставьте разъем зарядного устройства в порт зарядного устройства.
3. Вставьте штекер зарядного устройства в розетку. Аккумулятор начнет заряжаться.
4. После того, как аккумулятор полностью зарядится, отключите его от сети.



Автомобиль оснащен защитой от зарядки: при зарядке все функции будут отключены! Только взрослый может заряжать аккумулятор!

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА




1. Удалите винт на задней части сиденья и поднимите сиденье.
2. Отсоедините разъемы аккумулятора.
3. Вытащите четыре винта по бокам аккумулятора.
4. Аккуратно вытащите аккумулятор.

Пожалуйста, идентифицируйте все детали перед сборкой и сохраняйте упаковочный материал до тех пор, пока сборка не будет завершена, чтобы гарантировать, что ни одна деталь не будет выброшена.

Металлические части были покрыты смазкой для защиты при транспортировке. Протрите все металлические части бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю смазку.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



СБОРКА

Сборку автомобиля должны осуществлять взрослые.
Не подпускайте маленьких детей к мелким деталям автомобиля.
Перед сборкой проверьте количество деталей и храните упаковочные мешки подальше от детей.

ИНСТРУМЕНТЫ:




Отвертка
(не входит в комплект)




Гаечный ключ
(не входит в комплект)


Некоторые детали собираются с обеих сторон автомобиля.




1. Вставьте несущую раму заднего бампера, закрепите 8 винтами.




2. Соберите все детали в последовательности, как показано на рисунке. Вставьте штифт в отверстие передней оси и с помощью плоскогубцев сделайте его в форме "М". «Защелкните» колпак в центр. Повторите процесс для другой стороны.




3. Соберите все детали в последовательности, как показано на рисунке. Вставьте штифт в отверстие передней оси и с помощью плоскогубцев сделайте его в форме "М". «Защелкните» колпак в центр. Повторите процесс для другой стороны.



4. «Защелкните» колпак в центр. Повторите процесс для другой стороны.




5. Штекерные разъемы. Поместите рулевое колесо на рулевую тягу и закрепите его болтом и гайкой.



6. Вставьте выступы на блоке ветрового стекла в пазы в корпусе. Нажмите на лобовое стекло, чтобы оно защелкнулось. Убедитесь, что оно надежно зафиксировано.



7. Вставьте боковые зеркала в пазы на корпусе. Нажмите до полной фиксации.



8. Подключите разъёмы аккумулятора.



9. Вставьте сиденье в пазы на корпусе и закрепите его одним винтом.



10. Установите спойлер в пазы на корпусе. Нажмите на спойлер, до полной фиксации. Убедитесь, что он надежно зафиксирован.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

Переключатель питания

Кнопка вкл/выкл

Вперёд

Нажмите на рычаг переключения вверх и медленно нажмите на акселератор.

Задний ход

Нажмите на рычаг переключения вниз и медленно нажмите на акселератор.

Низкая скорость

Автомобиль настроен на работу на низкой скорости (максимум 3 км/час), пока ваш ребенок овладеет навыками безопасного вождения.

Высокая скорость


Автомобиль настроен на работу на скорости 3,5 км/час

Стоп


Автомобиль остановится, если отпустить педаль газа.

Устройство безопасности

Автоматическое выключение. Если двигатель по какой-либо причине перегружен, электрический выключатель автоматически отключит питание, а затем возобновит работу после охлаждения деталей.



1. Режим
2. Предыдущая композиция/громкость-
3. Воспроизведение
4. Следующая композиция/громкость+
5. AUX
6. TF-карта
7. USB разъем
8. Вкл/выкл
9. Свет
10. Высокая/низкая скорость
11. Коробка передач
12. Педаль газа



Багажник, можете положить в несколько небольших игрушек, инструменты.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Запрещено кататься детям до 3-х лет во избежание травм.
2. Сборка автомобиля должна осуществляться только взрослыми.
3. Максимальная нагрузка 25 кг, возраст от 3 лет.
4. Не рекомендуется использовать автомобиль на проезжей части, склонах, и других небезопасных местах.
5. Автомобиль разрешается использовать в теплую сухую погоду. Избегайте катания во время дождя и прямого контакта с водой.
6. Во избежание поломок и аварий, проинструктируйте детей о правильности использования изделия.
7. Проверяйте исправность деталей автомобиля.
8. Во избежание повреждения изделия необходимо использовать оригинальные детали.
9. Если вы не пользуетесь автомобилем, отключите его от питания.
10. Не позволяйте детям играть зарядным устройством или аккумулятором, это не игрушки!

Используйте автомобиль ТОЛЬКО на ровной поверхности! НЕ используйте автомобиль на газоне!

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Соберите автомобиль согласно инструкции
2. Плотно закрутите все винты.
3. Перед использованием объясните детям правила безопасности.
4. Во избежание опасности во время движения ребёнок должен сидеть, в машине может находиться только один ребёнок, вождение должно происходить под присмотром взрослых, в безопасном месте на ровной поверхности.
5. Не катайтесь в темноте во избежание травм.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Рекомендуемый возраст	от 3-х лет
Максимальный вес	25 кг
Зарядка	12V 1000MA

ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Причина	Устранение проблемы
Автомобиль не двигается	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аккумулятор разряжен. 2. Сработал предохранитель. 3. Недостаточный контакт аккумулятора. 4. Аккумулятор неисправен. 5. Плохо зафиксированы колеса. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Зарядите аккумулятор. 2. Не используйте автомобиль в течение нескольких минут или замените предохранитель. 3, 4. Проверьте исправность аккумулятора. 5. Подкрутите фиксирующие гайки.
Аккумулятор не заряжается	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разъемы аккумулятора не зафиксированы. 2. Отсутствие электричества в сети. 3. Зарядное устройство неисправно. 4. Предохранитель неисправен. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Зафиксируйте разъемы. 2. Попробуйте подключить зарядное устройство к сети позже. 3. Замените зарядное устройство. 4. Проверьте и замените предохранитель.
Действие аккумулятора непродолжительно	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный заряд аккумулятора. 2. Колеса загрязнены. 3. Автомобиль перегружен. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заряжайте аккумулятор своевременно. 2. Очистите колеса. 3. Не перегружайте автомобиль.
Автомобиль едет слишком медленно	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аккумулятор разряжен. 2. Колеса загрязнены. 3. Автомобиль перегружен. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заряжайте аккумулятор своевременно. 2. Очистите колеса. 3. Не перегружайте автомобиль.
Аккумулятор нагревается и шумит во время зарядки	<ol style="list-style-type: none"> 1. В аккумуляторе происходит химическая реакция. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Такая реакция характерна для процесса зарядки аккумулятора.
Низкий уровень зарядки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аккумулятор неисправен. 2. Отсутствие электричества в сети. 3. Автомобиль перегружен. 4. Поверхность, на которой находится автомобиль, неровная. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замените аккумулятор. 2. Попробуйте подсоединить к сети позже. 3. Не перегружайте автомобиль. 4. Используйте автомобиль только на ровной поверхности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Автомобиль рассчитан на одного ребенка от 3 лет и выдерживает максимальную нагрузку 25 кг.
2. Во избежание повреждения редуктора и механизмов автомобиля избегайте перегрузки детского транспорта.
3. Не разрешайте детям кататься вдвоем, перевозить грузы или буксировать.
4. Не меняйте резко направление движения автомобиля.
5. Не допускается катание взрослых.
6. Автомобиль разрешается использовать только под присмотром взрослых.
7. Чтобы не допустить травм детей посредством мелких деталей, храните все детали и пакеты в недоступном для детей месте.
8. Не рекомендуется использовать автомобиль на проезжей части, склонах, и других небезопасных местах.
9. Автомобиль разрешается использовать в теплую сухую погоду. Избегайте дождя и прямого контакта с водой.
10. Своевременно очищайте автомобиль от пыли и грязи. Допускается чистка сухой или слегка влажной тканью без использования абразивных чистящих веществ.
11. Для смазки движущихся деталей, колес, и элементов управления используйте легкие масла.
12. Контакты подключения питания не должны быть замкнуты накоротко.
13. Перед использованием проверяйте места фиксирования деталей.
14. Автомобиль следует хранить вдали от источников тепла во избежание повреждения пластиковых деталей.

***Комплектация может отличаться от заявленной**

Приятного Вам катания!